



SUBARUウィンターブレード 取扱・取付説明書

汎用

製品について

本製品は、SUBARU複数車種用（適合車種は別途記載）の寒冷地用ワイパーブレードです。ブレードの金属部分への雪の付着を防ぎ、降雪期の視界確保ができます。


取付の際の注意事項

運転席側のワイパーアームを起こしてから、助手席側のワイパーアームを起こします。



ワイパーアームを起こす際は、次のことをお守りください。思わぬ損傷につながるおそれがあります。

- ① ワイパーアームを起こすときは、ワイパーブレードを持たないでください。ワイパーブレードを持つと、変形するおそれがあります。




- ② ワイパーブレードを外したときは、ワイパーアームを倒さないでください。起こしたワイパーを戻すときは、手を添えながらゆっくりとフロントガラス面へ戻して下さい。

取付方法 フロント


1. 取付けてあるワイパーブレードを外す

ワイパーアームが倒れないように支えながら、ロックボタンを押し込み、ワイパーブレードを矢印の方向に引き抜きます。



2. ウィンターブレードを取り付ける

ワイパーアームが倒れないように支えながら、新品のウィンターブレードとアームの接続部を合わせ矢印の方向に押し込みます。ロックボタンが外す前と同じ状態になり、確実に固定されていることを確認します。




手を添えながら助手席側のワイパーアームを元の位置に戻し、運転席側のワイパーアームも手を添えながら元の位置に戻します。


取付方法 リヤ

1. 取付けてあるワイパーブレードを外す

- ① ワイパーアームを起こし、ワイパーブレードを右図のように回します。



- ② ワイパーアームを手で支えながら、ワイパーブレードを手前に引き、取り外します。



2. ウィンターブレードを取り付ける

1. の取外しの逆手順で、新品のウィンターブレードを取り付けます。
手を添えながらワイパーアームを元の位置に戻します。

使用上の注意

ブレードラバーは消耗品です。拭き残しが目立つなど、払拭性能が落ちてきたときは、早めに交換してください。傷んだままのブレードラバーを使い続けると、ガラスに傷をつけるおそれがあります。

免責事項

- ・ 本製品は、車種・年式により適合が異なります。
- ・ 取り付けの際は本説明書をご確認の上、お取扱いには十分ご注意ください。
- ・ 強い衝撃や接触により、傷・割れが生じる場合があります。
- ・ 製品の不具合により二次的に発生しうる車両当の不具合は車両クレームの対象外となります。
- ・ 本製品の誤った取付・取扱いにより生じた故障、その他不具合およびそれによって生じたいかなる損害につきましても、当社では一切の責任を負いかねます。

【販売元】

株式会社SUBARU

東京都渋谷区恵比寿1-20-8 エビスバルビル

SUBARUオンラインショップ

03-3534-3061 (SUBARUオンラインショップカスタマーセンター)